



G321

セットアップガイド







LIGHTSPEED接続

LIGHTSPEEDワイヤステクノロジーを使って、パソコン、Mac、PlayStation 5または4に接続します


- レシーバーをデバイスのUSBポートに挿入します。



- 上にスライドして電源をオンにします。




- 接続すると、LEDが白色に点灯します。




Bluetooth® 接続


- 1 電源ボタンを上スライドして、ヘッドセットの電源をオンにします。
- 2 Bluetoothボタンを3秒間長押ししてペアリングモードにし、新しいデバイスとペアリングします。




- 3 LEDが白色に点灯し、素早く点滅するとペアリング準備完了です。



- 4 お好みのデバイスに接続します。




- 5 ペアリングに成功するとLEDが白色に点灯します。





G321は、一度に1台のBluetoothデバイスに接続できます。

LIGHTSPEED接続とBluetooth® 接続間の切り替え

1 Bluetooth®ボタンを1回押すと、LIGHTSPEEDとBluetooth®を切り替えることができます。




2 接続されているときはLEDが白色で点灯し、以前に接続されたデバイスの検索中はゆっくりと点滅します。




電源のオンとオフ

1 電源ボタンを上スライドして、ヘッドセットの電源をオンにします。



2 電源ボタンを下スライドして、ヘッドセットの電源をオフにします。




3 操作していない状態が30分続くと自動で電源がオフになります。


ミュート/ミュート解除、音量調整

1 マイクをミュートにするには、上にフリップします。

2 マイクのミュートを解除するには、下にフリップします。




3 音量ボタンで音量レベルを調整します。




電池確認

ヘッドセットがオフの場合:


1 電源ボタンを上スライドして、ヘッドセットの電源をオンにします。




2 バッテリー残量が31%~100%の場合は、LEDが2秒間白色に点灯します。



3 バッテリー残量が16%~30%の場合は、LEDが2秒間赤色に点灯します。




4 バッテリー残量が15%未満の場合は、LEDが2秒間ゆっくと赤く点滅します。




ヘッドセットがオンの場合：

- 1 バッテリー残量が30%を下回ると、通知音が鳴り、LED が5秒間赤色に点灯します。



- 2 バッテリー残量が15%を下回ると、通知音が鳴り、バッテリーが0%になるか充電ケーブルに接続されるまで、LED がゆっくりと赤く点滅します。



スペアパーツ

- イヤーパッド
- ワイヤレスUSBレシーバー
- 充電ケーブル





リサイクル

動作する製品は再販または寄付することをお勧めします。
それ以外の場合、電池、電子機器および電気機器は、家庭
廃棄物と共に処分してはいけません。環境および人々の健
康への悪影響を防ぐために、可能な限りそれらを分離して、
適切なリサイクル品収集場所に持参してください。詳細に
ついては、地方自治体または購入元にお問い合わせいた
るか、www.logicool.co.jp/recyclingをご覧ください。

お問い合わせ

gaming.logicool.co.jp/ja-jp/support/G321

バッテリーの取り外し





©2025 Logicool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002742 003